

## Povești la focul de tabără

Vârsta recomandată 4 ani +

Număr jucători 2-4

Pentru funcționare necesită 2 baterii tip AAA (neincluse)

Îmbunătățește-ți abilitățile de povestire și exersează ascultarea și vorbirea în timp ce stai în jurul focului! Fiecare beza Chatmallow are patru pictograme pentru începutul povestirii, astfel încât poți să le combini și să creezi povești originale. Setul include 48 de pictograme (imprintate pe 12 bezele Chatmallow).

**Pregătirea pentru joc** – Aprinde focul de tabără (acesta necesită 2 baterii tip AAA). Pentru informații despre baterii consultă secțiunea dedicată din broșură. Bețișoare pentru bezele - Așezați-vă în jurul focului de tabără și oferiți fiecărui participant la tabără câte un bețișor Chatmallow (până la patru participanți). Depozitarea bezelelor - Pune toate bezelele Chatmallow în săculețul cu șnur.

### Regulamentul jocului

1. Când este rândul tăi alege la întâmplare trei bezele Chatmallow din săculeț și pune-le pe bețișor.
2. Rotește bezelele astfel încât pictogramele alese să fie aliniate cu creștătura de pe bețișor, orientate spre tine.
3. Spune o poveste care include toate cele trei pictograme.
4. Acum ascultă povestea următorului participant la focul de tabără.

Spre exemplu: Într-o zi cu soare, m-am dus la magazin cu bicicleta pentru a cumpăra morcovi.

### Jocuri bonus

**Povestire în grup** - Alege o beza Chatmallow, începe o poveste folosind pictograma de pe ea, apoi dă bețișorul următorului jucător pentru ca el să continue povestea. Creați împreună o poveste!

**Întorsătură de situație** - Pentru o provocare în plus, rotește una dintre bezele Chatmallow din mijlocul poveștii!

**Atribuire teme** - Pentru copiii mai mari, poți stabili o temă înainte de a începe, pentru a face activitatea mai provocatoare. Instruiți copiii fie să lege povestea de viața lor, fie să o transforme într-o aventură fantastică!

**Sugestii pentru părinți** Fii un ascultător activ! Pune întrebări suplimentare pentru a încuraja și consolida poveștile copiilor. Reacționează la povestea lor. Fă exclamații, râzi, etc., pentru a-i motiva. Oferă-le indicii sau idei atunci când rămân în pană de inspirație. Participă și tu! Spune-ți propriile povești.

### Informații despre baterii

Instalează 2 baterii AAA în focul de tabără. Mută întrerupătorul pe ON (pornit) pentru a aprinde LED-ul care pâlpâie în focul de tabără.

Folosește o surubelniță în cruce pentru a desface capacul compartimentului pentru baterii.

Pentru funcționare necesită 2 baterii tip AAA (neincluse în set).

Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă.

Nu reîncărca baterii nereîncărcabile.

Nu amesteca tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile.

Folosește doar baterii de același tip sau echivalent.

Scoate bateriile descărcate din jucărie.

Nu scurtcircuita terminalele de alimentare.

Încarcă bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult.

Scoate bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.

Pentru a preveni coroziunea și eventualele daune ale produsului, este recomandat să scoți bateriile dacă jucăria nu va fi folosită timp de mai mult de două săptămâni.

Păstrează aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.