Cronometre (set 6)

Learning Resources · Primary Timers · cronometre pentru copii

5 ani +

Cod: #2239 | Cod producător: LER8136

Înainte să începi

Notă: înainte să folosești cronometrul, scoate banda transparentă de plastic.

Cum se folosește

Butonul ON/CLEAR: pornește ecranul și aduce cronometrul la zero.

Butonul START/STOP: apasă butonul START/STOP pentru a începe măsurarea timpului. Apasă-l din nou pentru a opri cronometrul. După câteva minute de la oprirea cronometrării, dispozitivul se va închide automat.

Butonul LAP: îngheață timpul pe ecran, în timp ce cronometrul continuă să măsoare în fundal. Dacă apeși din nou butonul, ecranul revine la timpul care curge.

Semnalul sonor: ca să pornești funcția care scoate un bip la fiecare minut, adu cifrele la zero cu butonul ON/CLEAR. Apoi ține apăsat butonul LAP până apare pe ecran o notă muzicală. Pornește cronometrul cu butonul START/STOP. La fiecare minut se aude un bip. Ca să oprești semnalul sonor, oprește cronometrul, adu cifrele la zero cu butonul ON/CLEAR, apoi ține apăsat butonul LAP până dispare nota muzicală.

Schimbarea bateriei: cronometrul folosește o baterie tip pastilă AG10, G10-A sau LR1130H. Ca să o schimbi, deșurubează capacul din spate și scoate bateria din suport.

Atenție

Produsul conține o baterie tip pastilă (monedă)

Dacă e înghițită, bateria tip pastilă poate provoca arsuri chimice interne în doar două ore și poate duce la moarte. Aruncă imediat bateriile uzate. Ține bateriile noi și pe cele uzate departe de copii. Dacă bănuiești că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului, cere imediat ajutor medical.

Cod produs: #2239 | Cod producător: LER8136 · © Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL, US · Learning Resources Ltd., Bergen Way, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK