



### JOC DE CONSTRUIT MODELE

Cu Jocul de Construit Modele, copiii își construiesc propria activitate distractivă de învățare! Tabla de studiu, șuruburile mari, cărțile colorate cu instrucțiuni și instrumentele realiste încurajează tinerii elevi să-și dezvolte o varietate de aptitudini importante, de la recunoașterea culorii și numărare, la abilități motorii bune și urmarea direcțiilor.

#### CUPRINS

Mașină de găurit cu baterie

Cheie de piulițe

2 burghie late (vârf plat, Phillips)

Tablă pentru activitate


Șurubelniță cu mâner

100 șuruburi (în 5 culori)

## UTILIZAREA JOCULUI DE CONSTRUIT MODELE

### Începerea jocului


1. Introduceți trei baterii AA în compartimentul pentru baterie al mașinii de găurit urmând direcțiile de pe coperta din spate a acestui ghid.
2. Arătați-i copilului cele trei burghie late diferite (vârf plat, Phillips și diblu) și încurajați-l să experimenteze cu ce se potrivește fiecare în sau peste capul unuia dintre șuruburi.



**Vârf Burghiu plat Flat tip bit**



**Burghiu Phillips**




**Burghiu diblu**

3. Ajutați copilul să potrivească unul dintre burghie în mașina de găurit.
4. Evidențiază cele trei poziții ale întrerupătorului - înainte, oprit și inversat. Lăsați copilul să experimenteze diferitele poziții.
5. Plasați unul dintre burghie într-o gaură în tabla pentru activități și rugați copilul să folosească poziția înainte a burghiului pentru a-l înșuruba.
6. Demonstrați copilului cum să utilizeze poziția inversă pentru a înlătura șurubul.
7. Lăsați copilul să practice folosind mașina de găurit, șuruburile și tabla pentru activitate - schimbarea burghiului după cum dorește.

8. Pentru un plus de distracție, arătați-i copilului cum să fixeze unul dintre burghie în șurubelniță. Încurajați copilul să folosească șurubelnița și cheia fixă pentru a înșuruba și a deșuruba șuruburile.

### Cărți cu instrucțiuni


Înainte de a prezenta cărțile cu instrucțiuni, încurajați copilul să se joace în voie cu tabla, șuruburile și diferitele unelte - înșurubarea șuruburilor la întâmplare, sau crearea modelelor simple și a pozelor.



Atunci când simțiți că copilul este pregătit să lucreze cu cărțile cu instrucțiuni, alegeți unul dintre cele mai simple modele de cărți. Plasați-l lângă tabla pentru activitate pentru a dezvolta aptitudinile de potrivire. Ajutați copilul să dezvolte o strategie pentru lucrul cu cărțile. De exemplu, pe anumite cărți este folositor să se înceapă din partea de sus a cărții, sau din partea din dreapta și să se lucreze la capătul opus al fiecărui rând. Încurajați copilul să acorde multă atenție pozițiilor relative ale șuruburilor socotind numărul găurilor goale. Puteți ajuta punând întrebări precum, “Ce urmează după șurubul galben?” “Ce se află sub șurubul roșu?” “Ce se află deasupra șurubului verde?” “Câte șuruburi albastre sunt în acel rând?”


**Sfat: Unii copii consideră folositor să spună modelul ilustrat cu voce tare în timp ce lucrează, de exemplu, “Verde, verde, galben”.**

Pe măsură ce copiii câștigă mai multă experiență cu realizarea modelelor pe cărți, introduceți cărțile cu desene mai complexe și cărțile cu poze. De asemenea, puteți utiliza cărțile cu poze pentru a încuraja dezvoltarea limbajului discutând detaliile din poză, sau rugând un copil să vă spună o poveste despre desenul la care lucrează.




### PRODUCEȚI-VĂ PROPRIILE CĂRȚI

Reproduceți modelul alb de carte pentru a crea modele proprii pe care să le urmeze copiii. Cărțile de colorat pentru copii sunt o sursă bună de idei de poze simple și distractive. De asemenea, puteți da copiilor copii ale modelului de carte pentru a-și planui propriile modele, precum animalul sau jucăria preferată. Dacă doriți, lăminați cărțile și adăugați-le colecției dvs. de modele de cărți pentru a le folosi și alți copii.



#### INSTALAREA BATERIEI ȘI INSTRUCȚIUNI

1. Necesită trei baterii AA, nu sunt incluse.
2. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
3. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
4. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
5. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
6. Nu amestecați diferite tipuri de baterii: alcalină, standard (carbon, zinc), sau baterii reîncărcabile.
7. Doar bateriile de același tip sau echivalente trebuie să fie utilizate.
8. Înlăturați bateriile terminate din unitate.
9. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurt-circuitate.
10. Pentru a preveni coroziunea și posibilele deteriorări ale produsului, se recomandă înlăturarea bateriilor din unitate dacă nu va fi utilizată pentru mai mult de două săptămâni.
11. Instrucțiuni de curățare: Curățați produsul cu o cârpă umedă sau uscată - nu împrăștiati și nu pulverizați lichid sau apă pe produs.



Pentru un distribuitor în apropierea dumneavoastră, sunați la:

+40 (21) 345.45.40 ( Romania) (847) 573-8400 (U.S. & Int'l)

+44 (0)1553 762276 (U.K. & Europe)

Manual tradus în limba română pentru SC Educlass SRL

© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL (U.S.A.)

Vă rugăm să păstrați adresa noastră ca referință viitoare.

Fabricat în China. LRM4112-GUD



**Educatia incepe prin joaca**

Vizitați site-ul nostru pentru a scrie o revizie pentru produs sau pentru a găsi un magazin în apropiere de dvs.

Tot materialul inclus în acest manual este copyright © EDU CLASS S.R.L (toate drepturile rezervate).

Materialele sunt destinate uzului personal. Copierea sau folosirea acestora în orice alt scop se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare. Conținutul acestui manual nu poate fi folosit în scopuri comerciale, vândut sau inclus în orice alt material sau publicație comercială sau necomercială decât cu acordul scris al SC EDU CLASS SRL.