

Vârsta 4+




Microscopul vorbitor





- Necesită 3 baterii AAA (nu sunt incluse)

Atenție:
PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici,
Contraindicat copiilor sub vârsta
(3) trei ani!






Ită cum se utilizează microscopul vorbitor

1. Instalați 3 baterii AAA, urmând instrucțiunile de la pagina 4.
2. Porniți Microscopul vorbitor și selectați volumul prin glisarea comutatorului la nivelul scăzut  sau ridicat  .
3. Alegeți un mod: Apăsați butonul  pentru Date. Apăsați butonul  pentru Quiz.
4. Introduceți o lamelă pe platforma microscopului, după cum se arată mai jos. Dacă ați plasat corect lamela, veți vedea specimenul din centrul zonei de vizualizare atunci când priviți prin lentilă. Microscopul dvs. va începe, de asemenea, să citească date sau să rostească întrebări cu voce tare. Există 20 de lamele în total, fiecare lamelă conține trei imagini.



1. Lamelă în interior



2. Lamelă în poziție



3. Lamelă în exterior

5. Opriți Microscopul vorbitor prin glisarea comutatorului în poziția  .

Date

În modul date, veți auzi Microscopul vorbitor comunicând date amuzante despre lamela pe care ați ales-o. Priviți în microscop în timp ce ascultați. Apoi trageți ușor lamela așa cum se arată în diagrama de mai sus, treceți la următoarea imagine și efectuați clic pe ea. Fiecare lamelă are în total cinci date. Fiecare imagine individuală poate avea una, două sau trei date.

Chestionar

În modul *Quiz* (Chestionar), Microscopul vorbitor va adresa întrebări. Puteți introduce răspunsul prin apăsarea butonului de răspuns. Microscopul vorbitor va comunica dacă răspunsul a fost corect. Când reglați lamela pentru a vedea imaginea următoare, veți auzi întrebări noi. Fiecare lamelă are în total cinci întrebări. Fiecare imagine individuală poate avea una, două sau trei întrebări.

Unele întrebări sunt Adevărate sau False.

Apăsați 1 pentru Adevărat  . Apăsați 2 pentru Fals  .


Unele întrebări sunt cu opțiuni multiplă.

Apăsați 1, 2 sau 3 pentru a răspunde la întrebare. Priviți în microscop pentru a vedea dacă imaginea vă ajută să răspundeți la întrebare.

Sfaturi


- Păstrați lamelele pe părțile laterale. Petele vor face speciimenele mai greu de văzut.
- Pentru a curăța lamelele, ștergeți-le ușor cu un material umed. Apoi depozitați-le în sertarul din spatele microscopului.
- Ați uitat să-l opriți? Microscopul vorbitor se va opri singur după 2 minute.

Descoperiți mai multe lucruri la care să vă uitați!

Microscopul vorbitor poate fi, de asemenea utilizat pentru vizualizarea altor lamele la microscop. Pur și simplu amplasați lamela pe zona de vizionare și apăsați  pentru lumină.

Instrucțiuni de utilizare pentru baterii

1. Utilizați o șurubelniță pentru a îndepărta cu atenție șurubul de pe ușa bateriei.
2. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii.
3. Instalați 3 baterii AAA după cum se arată în diagramă.
4. Închideți ușa bateriei.
5. Utilizați o șurubelniță pentru a fixa capacul la loc.



Observații:

- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați diferite tipuri de baterii: baterii alcaline, standard (zinc carbon) sau baterii reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare.
- Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea adulților.
- Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
- Scoateți bateriile consumate din jucărie.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

Instrucțiuni de curățare

Curățați produsul cu un material umed sau uscat. Nu scufundați și nu pulverizați apă sau alte lichide pe produs.

Depanare

În cazul în care microscopul nu funcționează, încercați să scoateți și să reintroduceți lamela sau să înlocuiți bateriile.

Schimbarea Limbii

1. Urmăți instrucțiunile din secțiunea ***Instrucțiuni de utilizare pentru baterii*** pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii.
2. Localizați butonul pentru limbă din interiorul compartimentului pentru baterii, așa cum se arată în diagrama de la pagina 3.
3. Apăsați butonul o dată pentru limba engleză, de două ori pentru limba spaniolă, de trei ori pentru limba franceză sau de patru ori pentru limba germană.
Microscopul vorbitor va spune numele limbii selectate după fiecare apăsare pentru a vă confirma alegerea.
4. Urmăți instrucțiunile din secțiunea ***Instrucțiuni de utilizare pentru baterii*** pentru a închide capacul compartimentului pentru baterii..