

Primul meu microscop

Vârsta recomandată: 3 ani +

Atenție! Pericol de înecare. Coține piese mici. Contraindicat copiilor sub 3 ani.

Un microscop funcțional pentru preșcolari.

Introduceți-i pe micii învățăcei în minunile microscopului cu „Primul Meu Microscop”!

Măriți orice obiect mic – plat sau tridimensional – de 8 ori cu acest microscop funcțional. Cele două oculare extra-mari, ușor de reglat, mânerul practic și carcasa moale, cauciucată, fac din acesta microscopul ideal pentru începători.

Cum se folosește GeoSafari® Jr. – Primul Meu Microscop

Instalați trei baterii AAA, conform instrucțiunilor de la pagina 4 din acest ghid. Așezați un obiect pe tăvița pentru probe. Porniți lumina. Arătați-i copilului cum să privească prin oculare și cum să rotească butonul de focalizare. Încurajați-l să caute obiecte diferite și să le examineze la microscop. Câteva lucruri interesante care pot fi observate includ: jucării, bani, frunze, material textil, hârtie și alimente. Întrebați copilul cum arată obiectul diferit prin microscop și ce detalii observă. Puneți la dispoziție hârtie și creioane, pentru ca acesta să deseneze cum arată obiectul atât cu, cât și fără microscop.

Elementele microscopului: buton on/off pentru lumină LED, oculare extra mari, mâner integrat, putere de mărire 8 x, tăviță pentru specimene, capac compartiment baterii, buton pentru focalizare.

Curățarea microscopului GeoSafari® Jr.

Ștergeți microscopul cu o cârpă ușor umedă. Nu scufundați microscopul în apă.

Instalarea bateriilor

Desfaceți cu grijă șurubul pentru a ridica capacul compartimentului cu baterii aflat pe partea de jos.

Instalați trei baterii AAA noi în compartimentul pentru baterii, așa cum este indicat.

Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.

Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).

Nu reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile.

Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le pune la încărcat.

Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea unui adult.

Folosiți doar baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.

Introduceți bateriile respectând polaritatea corectă (+/-).

Scoateți bateriile consumate din jucărie.

Nu scurtcircuitați terminalele de alimentare.

Închideți capacul compartimentului și strângeți din nou șurubul.